



Electronic Crushing of medication

eCrush™ Brugervejledning

Modelnummer RW01

Læs altid denne brugervejledning før brug.

DK eCrush™ er en brugervenlig, pålidelig og rengøringsvenlig elektronisk pilleknuser. Når eCrush™ bruges korrekt, er den designet til at gengive ca. 100.000 knusninger.

Tjek venligst alle dele i emballagen:

- 1. 1 eCrush™ Elektronisk pilleknuser
- 2. 1 sæt AC/DC-adapter og netledning
- 3. 1 genopladeligt Li-Ion-batteri
- 4. 1 skruetrækker
- 5. 1 kopholder
- 6. 100 engangs-knusebægre

Første gang den bruges og sættes op:

1. Tag eCrush ud af transportemballagen, og tjek overfladen for at sikre, at der ikke er nogen synlige skader før brug. 2. Åbn batteridækslet med den medfølgende miniskruetrækker. En isoleret ledning med stik monteret inde i batterirummet er nu synlig. Sæt det genopladelige Li-Ion-batteri i, og forbind det med stikket på indersiden. Luk batteridækslet. 3. Tilslut den knusende enhed til strømkilden ved hjælp af AC/DC-adapteren. Strømforsyningen er 100–240V AC50/60Hz. Maskinen oplader nu. 4. eCrush kan enten bruges med et genopladeligt Li-ion-batteri eller en AC/DC-adapter. Hvis du ikke bruger batteriet, skal du koble det fra maskinen og tage det ud. 5. Tryk på den rektangulære OPEN-knap for at åbne låget. 6. Placer kopholderen inde i maskinen. 7. Placer engangskrusket med medicin i kopholderen. 8. Placer et andet engangsbæger oven på medicinen. Du skal ALTID bruge 2 kopper med medicinen imellem pr. knusning. 9. Luk låget. 10. Tryk på den højre knap for at tænde for maskinen. 11. PTryk på venstre knap for at starte knusningen. Knusningsprocessen tager ca. 22/23 sekunder. 12. Tryk på OPEN-knappen for at åbne låget og fjerne kopperne og kopholderen. 13. Tag kopperne ud af holderen. Tjek for visuel forurening, før medicinen indgives.

Indikationer på knapper:

Knap	På batteristrom	Når den er tilsluttet
tænd/ sluk-knap	Søvn: Alle lysdioder er slukket Aktiveret/klar til brug: LED'en er blå Under knusning: LED'en er blå Knusning ERROR: LED'en er rød	Søvn: Alle lysdioder er slukket Opladning: LED'en er rød Fuldt opladet: LED'en er blå Aktiveret/klar til brug: LED'en er blå Under knusning: LED'en er blå Knusning ERROR: LED'en er rød
knusende knap	Søvn: Alle lysdioder er slukket Aktiveret/ Klar til brug: LED'en er grøn Under knusning: LED blinker grønt Batteriniveau <25%: Batteri-LED'en blinker rødt.	Søvn: Alle lysdioder er slukket Aktiveret/ Klar til brug: LED'en er grøn Under knusning: LED blinker grønt Knusning ERROR: LED'en er rød

Battery Level Display Indications:

Status	LED display	Details
1. Søvn	Søvn: Alle lysdioder er slukket	Ikke relevant
2. Aktiveret/ klar til brug	1. Batteriniveau <25%: Batteri-LED'en blinker rødt.	Hvis den ikke betjenes eller oplades inden for 90 sekunder, skifter den til SLEEP-status.
	2. Batteriniveau >25%: Visning af den registrerede procentdel	Mellem 25 og 35 procent: 1 batteri-LED lyser grønt Mellem 36% og 55%: 2 batteri-LED'er er grønne Mellem 56% og 75%: 3 batteri-LED'er er grønne Mellem 76% og 100%: 4 batteri-LED'er er grønne Hvis den kører på batteri, er knusningsfunktionen slået fra.
3. Under knusning	1. Batteriniveau <25%: Batteri-LED'en blinker rødt.	Hvis den kører på batteri, er knusningsfunktionen slået fra. Når den er tilsluttet, er knusningsfunktionen slået til. Hvis den ikke betjenes eller oplades inden for 90 sekunder, skifter den til SLEEP-status.
	2. Batteriniveau >25%: Visning af den registrerede procentdel	Samme som #2.2 ovenfor.
4. Charging	1. Når stikket er sat i, blinker alle 4 batteri-LED'er en efter en	Ikke relevant
	2. Automatisk kontrol af batteriniveauet efter fem cyklusser af #4.1 er gennemført.	Automatisk kontrol af batteriniveauet efter fem cyklusser af #4.1 er gennemført. De tilsvarende LED'er lyser GRØNT i to sekunder for det registrerede batteriniveau.
	3. Gentag #4.1 og 4.2, indtil den er fuldt opladet.	Alle lysdioder er tændt i grøn
	4. Fully charged.	Hvis den ikke betjenes eller oplades inden for 90 sekunder, skifter den til SLEEP-status. Alle lysdioder er slukket

Sådan gør du rent:

Afbryd strømkilden. Tør enhedens overflader af med en tør eller fugtig klud. Brug tør papir eller en klud til en anden rengøring. Kopholderen kan vaskes med vand og tørres af med en tør klud. Det anbefales kraftigt at rengøre enheden efter brug for at forhindre, at der kommer forurening og pulver ind i den mekaniske enhed, hvilket kan føre til funktionsfejl.

Tilsigtet brug:

eCrush™ er kun udviklet til knusning af medicin. Brug ikke denne enhed og dens tilbehør til andre formål. Hvis enheden eller dens tilbehør bruges til andre formål, bortfalder garantien. Rådfør dig altid med din læge, før du knuser medicin. Det er ikke al medicin, der må knuses.

Generelle sikkerhedsoplysninger:

Hold eCrush™ væk fra børn. Stop med at bruge enheden, hvis der observeres synlige skader. Kontakt først din læge, før du knuser medicin med eCrush™ Reparationer skal altid udføres af kvalificerede teknikere eller vores officielle repræsentanter. Placer altid enheden på en flad, stabil overflade. Åbn ikke låget under knusningen. eCrush™ skal bruges ved stuetemperatur og i et rent miljø. Brug eCrush™ i et godt oplyst rum for at undgå ulykker. Knusekopperne er til engangsbrug og kan bruges én gang.

Service og vedligeholdelse:

Ved reparationer og udskiftning af dele skal eCrush™ returneres til Rushwood B.V. eller din regionale distributør. Efter reparation eller udskiftning skal du altid kontrollere enheden ved at prøve den. Hvis du er i tvivl, skal du ikke bruge enheden og kontakte din forhandler for at få hjælp.

Garanti:

Standard 2-års begrænset garanti. Ved normal brug og under normale forhold garanterer producenten, at dette produkt er fri for kvalitets- og materialefejl i to (2) år fra den oprindelige fakturadato. Hvis engangskrusene bruges igen, eller der bruges kopper af et andet mærke, bortfalder garantien. Forsendelses- og håndteringsgebyrer skal betales af kunden. Producenten forpligter sig til, efter eget valg i garantiperioden, at reparere enhver materialefejl eller at levere et ombygget eller renoveret produkt af samme værdi i bytte uden beregning. Kunden skal betale for forsendelse, håndtering, pakning, returporto og forsikring. En sådan reparation er betinget af verifikation af defekten eller funktionsfejlen og købsbevis, som bekræftes ved at vise modelnummeret på den originale daterede kvittering.

Undtagelser fra garantien:

Misbrug eller enheden er blevet brugt til andre formål. Defekter og funktionsfejl forårsaget af uautoriseret reparation eller ændring. Retningslinjerne for betjening/brugervejledningen er ikke blevet fulgt. Skader og funktionsfejl forårsaget af ulykker, misbrug, uagtsomhed, skødesløs håndtering, unormal spændingsforsyning, strømafbrydelser eller andre begivenheder uden for virksomhedens kontrol. Normal slitage. Gælder ikke for tilbehør og reservedele.

Tekniske specifikationer:

Strømforsyning	Technical Specifications
Indgang (strøm)	AC/DC-adapter, 100–240V, 50/60Hz
Batteri	Li-ion 14.8V4400mAh
Cyklustid for knusning	22 +1 sekunder
Omtrentlige knusningscyklusser	100.000 gange
Knusning af kopmateriale	Polypropylen af fødevarekvalitet
Volumen af knusekop	30 ml

Maks. vægt af piller pr. knusning	≤ 4 gram
Mål (cm)	191,5 (L) x 147 (B) x 194 (H)
Vægt (kg)	3,82

Udvalg af anvendelsesbetingelser:

- Temperaturområde: 5 til 40 °C
- Højde: mindre end 2000 meter
- Relativ luftfugtighed: mindre end 80 % ved temperaturer under 31 °C, falder lineært til 50 % ved 40 °C.
- Forureningsgrad: 2
- Må ikke bruges i våde omgivelser.

AC/DC-adapter:

- Brug kun den adapter, der følger med enheden i emballagen.
- Producenten/distributøren påtager sig ikke noget juridisk ansvar for skader eller ulykker, der er forårsaget af andre adaptere.
- Køb kun en ny AC/DC-adapter fra vores autoriserede forhandlere.
- Brug ikke AC/DC-adapteren, hvis den er beskadiget.
- Brug ikke maskinen, Li-ion-batteriet, AC/DC-adapteren eller stikket med våde hænder.
- Hvis produktet anvendes på en måde, der ikke er specificeret af Rushwood B.V., kan den beskyttelse, som maskinen giver, blive forringet.
- Placer AC/DC-adapteren på en sådan måde, at den er let at tage ud af stikkontakten.

Genopladeligt Li-Ion-batteri:

- Brug kun det Li-Ion-batteri, der følger med enheden i emballagen.
- Producenten/distributøren påtager sig intet juridisk ansvar for skader eller ulykker, der er forårsaget af andre batterier.
- Køb kun genopladelige Li-Ion-batterier fra vores autoriserede forhandlere.
- Brug ikke Li-Ion-batteriet, hvis det er beskadiget.
- Frakobl og fjern Li-Ion-batteriet fra batterirummet, hvis du kun vil bruge maskinen med AC/DC-adapteren.
- The rechargeable Li-Ion battery MUST be disconnected during transport.
- Det genopladelige Li-Ion-batteri SKAL kobles fra under transport.
- Genopladeligt Li-Ion-batteri garanterer 500 opladningscyklusser med optimeret ydeevne.
- Opladningskapaciteten vil derefter falde.