



Electronic Crushing of medication

eCrush™ Brukerhåndbok

Modellnummer RW01

Les alltid denne brukerhåndboken før bruk.

NO eCrush™ er en brukervennlig, pålitelig og rengjøringsvennlig elektronisk pilleknuser. Når eCrush™ brukes riktig, er den designet for å gjengi ca. 100 000 knusinger.

Kontroller alle delene i emballasjen:

1. eCrush™ Elektronisk pilleknuser
2. 1 sett med AC/DC-adapter og strømledning
3. 1 oppladbart Li-Ion-batteri
4. 1 skrutrekker
5. 1 koppholder
6. 100 engangsknusebeger til knusing

Første gangs bruk og oppsett:

1. Ta eCrush ut av transportemballasjen og kontroller overflaten for å sikre at den ikke har noen synlige skader før bruk. 2. Åpne batteridekselet ved hjelp av den medfølgende miniskrutrekkeren. En isolert ledning med kontakt montert inne i batterirommet er nå synlig. Sett inn det oppladbare Li-Ion-batteriet, og koble det til med kontakten på innsiden. Lukk batteridekselet. 3. Koble knuseenheten til strømkilden ved hjelp av AC/DC-adapteren. Strømforsyningen er 100–240V AC/50/60Hz. Maskinen lades nå. 4. eCrush kan brukes enten med oppladbart Li-Ion-batteri eller kun med AC/DC-adapter. Hvis du ikke bruker batteriet, må du koble det fra maskinen og ta det ut. 5. Trykk på den rektangulære OPEN-knappen for å åpne lokket. 6. Plasser koppholderen inne i maskinen. 7. Plasser engangskruset med medisiner i koppholderen. 8. Plasser en annen engangskopp oppå medisinen. Du bruker ALLTID 2 kopper med medisinen i mellom per knusing. 9. Lukk lokket. 10. Trykk på høyre knapp for å slå på maskinen. 11. Trykk på venstre knapp for å starte knusingen. Knusingsprosessen tar omtrent 22/23 sekunder. 12. Trykk på OPEN-knappen for å åpne lokket og ta ut koppene og koppholderen. 13. Ta koppene ut av holderen. Kontroller for visuell kontaminering før medisinen administreres.

Knappindikasjoner:

Knapp	På batteristrom	Når den er koblet til
av/ på-knapp	Sov: Alle LED-lampene er av Aktivert/ Klar til bruk: LED-lampen er blå Under knusing: LED-lampen er blå Knusende FEIL: LED-lampen er rød	Sov: Alle LED-lampene er av Lading: LED-lampen er rød Fulladet: LED-lampen er blå Aktivert/ Klar til bruk: LED-lampen er blå Under knusing: LED-lampen er blå Knusende FEIL: LED-lampen er rød
knusingsknapp	Sov: Alle LED-lampene er av Aktivert/ Klar til bruk: LED-lampen lyser grønt Under knusing: LED-lampen blinker grønt Knusende FEIL eller Batterinivå <25 %: LED-lampen er rød	Sov: Alle LED-lampene er av Aktivert/ Klar til bruk: LED-lampen lyser grønt Under knusing: LED-lampen blinker grønt Knusende FEIL: LED-lampen er rød

Battery Level Display Indications:

Status	LED-skjerm	Detaljer
1. Søvn	Sov: Alle LED-lampene er av	Ikke aktuelt
2. Aktivert/ Klar til bruk	1. Batterinivå <25%: Batterilysdioden blinker rødt.	Hvis den ikke brukes eller lades i løpet av 90 sekunder, går den over til SLEEP-status.
	2. Batterinivå >25 %: Visning av detektert prosentandel	Mellom 25 og 35 prosent: 1 batterilampe lyser grønt Mellom 36 % og 55 %: 2 batterilysdioder lyser grønt Mellom 56 % og 75 %: 3 batterilysdioder lyser grønt Mellom 76 % og 100 %: 4 batterilysdioder lyser grønt Hvis den ikke brukes eller lades i løpet av 90 sekunder, går den over til SLEEP-status. Alle LED-lampene er av
3. Under knusing	1. Batterinivå <25%: Batterilysdioden blinker rødt.	Ved batteridrift er knusefunksjonen slått av. Når den er koblet til strømmen, er knusefunksjonen på. Hvis den ikke brukes eller lades i løpet av 90 sekunder, går den over til SLEEP-status. Alle LED-lampene er av
	2. Batterinivå >25 %: Visning av detektert prosentandel	Samme som #2.2 ovenfor.
4. Lading	1. Når batteriet er koblet til, blinker alle de fire batterilysdiodene én etter én	Når batteriet er koblet til, blinker alle de fire batterilysdiodene én etter én
	2. Automatisk kontroll av batterinivået etter at fem sykluser av #4.1 er fullført.	De tilsvarende LED-lampene lyser GRØNT i to sekunder for det registrerte batterinivået. For eksempel lyser de to venstre LED-lampene GRØNT i to sekunder hvis batterinivået er 50 %.
	3. Gjenta punkt 4.1 og 4.2 til batteriet er fulladet.	Alle fire lysdiodene lyser GRØNT
	4. Fullade	Hvis den ikke brukes eller lades i løpet av 90 sekunder, går den over til SLEEP-status. Alle LED-lampene er av

Hvordan rengjøre:

Koble fra strømkilden. Tørk av enhetens overflater med en tørr eller fuktig klut. Bruk tørr papir eller en klut for en andre rengjøring. Koppholderen kan vaskes med vann og tørkes av med en tørr klut. Det anbefales på det sterkeste å rengjøre enheten etter bruk for å forhindre at det kommer forurensning og pulver inn i den mekaniske enheten, noe som kan føre til funksjonsfeil.

Tiltenkt bruk:

eCrush™ er utviklet kun for knusing av medisiner. Ikke bruk denne enheten og dens tilbehør til andre formål. Hvis enheten eller tilbehøret brukes til andre formål, bortfaller garantien. Rådfrø deg alltid med legen din før du knuser medisiner. Ikke alle medisiner er tillatt å knuse.

Generell sikkerhetsinformasjon:

Slutt å bruke enheten hvis du oppdager synlige skader. Rådfrø deg med legen din før du knuser medisiner med eCrush™. Reparasjoner skal alltid utføres av kvalifiserte teknikere eller våre offisielle representanter. Plasser alltid enheten på et flatt, stødig underlag. Ikke åpne lokket under knusing. eCrush™ skal brukes i romtemperatur og i et rent miljø. Bruk eCrush™ i et godt opplyst rom for å unngå ulykker. Knusekoppene er engangskopper og kan brukes én gang.

Service og vedlikehold:

Forreparasjoner og utskifting av delerskale Crush™ returneres til Rushwood B.V. eller din regionale distributør. Etter reparasjon eller utskifting må du alltid kontrollere enheten ved å prøve den. Hvis du er usikker, må du ikke bruke enheten og kontakte forhandleren din for å få hjelp.

Garanti:

Standard 2 års begrenset garanti. Ved normal bruk og under normale forhold garanterer produsenten at dette produktet er fritt for kvalitets- og materialfeil i to (2) år fra den opprinnelige fakturadatoen. Hvis engangsknusekoppene brukes på nytt eller kopper av et annet merke brukes, bortfaller garantien. Frakt- og ekspedisjonsgebyr betales av kunden. Produsenten forplikter seg til, etter eget valg i garantiperioden, å reparere eventuelle materialfeil eller å levere et ombygd eller renover produkt av tilsvarende verdi i bytte uten kostnad. Kunden må selv betale for frakt, håndtering, pakking, returporto og forsikring. Slik reparasjon forutsetter verifisering av defekten eller funksjonsfeilen og kjøpsbevis som bekreftes ved å vise modellnummeret på den originale, daterte kvitteringen.

Unntatt fra garantien:

Misbruk eller at enheten har blitt brukt til andre formål. Defekter og funksjonsfeil forårsaket av uautorisert reparasjon eller modifisering. Bruksanvisningen/brukerhåndboken er ikke fulgt. Skader og funksjonsfeil forårsaket av ulykker, misbruk, uaktsomhet, uforsiktig håndtering, unormal spenningstilførsel, strømbrydd eller andre hendelser utenfor selskapets kontroll. Normal slitasje. Gjelder ikke for tilbehør og reservedeler.

Tekniske spesifikasjoner:

Strømforsyning	Tekniske spesifikasjoner
Inngang (strøm)	AC/DC-adapter, 100–240V, 50/60Hz
Batteri	Li-ion 14.8V4400mAh
Syklustid for knusing	22 +1 sekunder
Omtrentlige knusesykluser	100.000 ganger
Knusing av koppermateriale	Polypropylen av næringsmiddelkvalitet
Knusing av koppervolum	30 ml
Maks. Vekt av piller per knusing	≤ 4g

Dimensjoner (cm)	191.5 (L) x 147 (W) x 194 (H)
Vekt (kg)	3,82

Utvalg av bruksbetingelser:

- Temperaturområde: 5 til 40 °C
- Høyde: mindre enn 2000 meter
- Relativ luftfuktighet: mindre enn 80 % ved temperaturer under 31 °C, synker lineært til 50 % ved 40 °C.
- Forurensningsgrad: 2.
- Må ikke brukes i våte omgivelser.

AC/DC-adapter:

- Bruk kun adapteren som følger med enheten i emballasjen.
- Produsenten/forhandleren fraskriver seg ethvert juridisk ansvar for eventuelle skader eller ulykker forårsaket av andre adaptere.
- Kjøp kun AC/DC-adapter fra våre autoriserte distributører.
- Ikke bruk AC/DC-adapteren hvis du oppdager skader.
- Ikke bruk maskinen, Li-Ion-batteriet, AC/DC-adapteren eller støpselet med våte hender.
- Hvis produktet brukes på en måte som ikke er spesifisert av Rushwood B.V., kan beskyttelsen som maskinen gir, bli svekket.
- Plasser AC/DC-adapteren på en slik måte at den er lett å koble fra stikkkontakten.

Oppladbart Li-Ion-batteri:

- Bruk kun Li-Ion-batteriet som følger med enheten i emballasjen.
- Produsenten/forhandleren påtar seg ikke noe juridisk ansvar for skader eller ulykker forårsaket av andre batterier.
- Kjøp kun oppladbare Li-Ion-batterier fra våre autoriserte forhandlere.
- Ikke bruk Li-Ion-batteriet hvis du oppdager skader.
- Koble fra og fjern Li-Ion-batteriet fra batterirommet hvis du bare vil bruke maskinen med AC/DC-adapteren.
- Det oppladbare Li-Ion-batteriet MÅ være frakoblet under transport.
- Oppladbart Li-Ion-batteri garanterer 500 ladesykluser med optimalisert ytelse.
- Ladekapasiteten vil reduseres etter dette.



Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
NL - 4941 VM Raamsdonksveer
Nederland