eCrush™

Electronic Crushing of medication

دليل مستخدم eCrush™
طراز رقمRW01
اقرأ دائمًا دليل المستخدم هذا قبل الاستخدام.

AR eCrush™ هي كسارة أقراص إلكترونية سهلة الاستخدام وموثوقة وسهلة التنظيف.
eCrush™ مصممة لتقديم ما يقرب من 100.000 عملية تكسير عند استخدامها بشكل صحيح

يرجى التحقق من جميع الأجزاء داخل العبوة:
1. 1 جهاز eCrush™ الإلكتروني لكسر الحبوب
2. 1 مجموعة من محول التيار المتردد/ التيار المستمر وسلك الطاقة
3. 1 بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
4. 1 مفك البراغي
5. 1 حامل أكواب
6. 100 كوب كسر للاستعمال مرة واحدة

الاستخدام والإعداد لأول مرة:
1. أخرج eCrush™ من عبوة النقل وافحص سطحها للتأكد من عدم وجود أي ضرر مرئي قبل الاستخدام. **2.** افتح غطاء البطارية باستخدام مفك البراغي الصغير المرفق. أصبح الآن مرنيًا لك سلك معزول وموصل مُجمّع داخل حجرة البطارية. ضع بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن وقم بتوصيلها بالموصل الموجود بالداخل. أغلق غطاء البطارية. **3.** قم بتوصيل جهاز التكسير بمصدر الطاقة باستخدام محول التيار المتردد/ التيار المستمر. تصنيف الطاقة هو 100 ~ 240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز. يتم الآن شحن الجهاز. **4.** يمكن استخدام eCrush إما مع بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن أو محول التيار المتردد/ المستمر فقط. إذا لم تستخدم البطارية، يرجى فصلها عن الجهاز وإخراجها. **5.** اضغط على زر OPEN المستطيل لفتح الغطاء. ضع حامل الأكواب داخل الجهاز. **6.** ضع حامل الأكواب داخل الجهاز. **7.** ضع كوب الكسر للاستعمال لمرة واحدة مع الدواء في حامل الأكواب. **8.** ضع كوبًا آخر للاستعمال لمرة واحدة فوق الدواء. يمكنك دائمًا استخدام كوبين والدواء بينهما في كل عملية كسر. **9.** إغلاق الغطاء. **10.** اضغط على الزر الأيمن لتشغيل الجهاز. **11.** اضغط على الزر الأيسر لبدء التكسير.ستستغرق عملية التكسير حوالي 22/23 ثانية. **12.** اضغط على زر OPEN لفتح الغطاء وإزالة الأكواب وحامل الأكواب. **13.** خذ الأكواب من الحامل. تحقق من وجود تلوث مرئي قبل تناول الدواء.

مؤشرات الزر:

الزر	على طاقة البطارية	عند توصيله
زر تشغيل/ إيقاف التشغيل	السكون: جميع مصابيح LED مطفأة مفعل/جاهز للتشغيل: مؤشر LED أزرق خطأ في التكسير: مؤشر LED أحمر أثناء التكسير: مؤشر LED أزرق	السكون: جميع مصابيح LED مطفأة تشحن: مؤشر LED أحمر مشحونة بالكامل: مؤشر LED أزرق مفعل/جاهز للتشغيل: مؤشر LED أزرق أثناء التكسير: مؤشر LED يومض باللون الأزرق خطأ في التكسير: مؤشر LED أحمر
زر التكسير	السكون: جميع مصابيح LED مطفأة مفعل/جاهز للتشغيل: مؤشر LED أخضر أثناء التكسير: مؤشر LED يومض باللون الأحمر مستوى البطارية <25%: مؤشر LED الخاص بالبطارية يومض باللون الأحمر	السكون: جميع مصابيح LED مطفأة مفعل/جاهز للتشغيل: مؤشر LED أخضر أثناء التكسير: مؤشر LED يومض باللون الأحمر خطأ في التكسير: مؤشر LED أحمر

:رزلا تارشؤم

ةيراطبلا	شاشة LED	التفاصيل
1. موزلا	السكون: جميع مصابيح LED مطفأة	لا تنطبق
2. مفعل/جاهز للتشغيل	1. مستوى البطارية <25%: مؤشر LED الخاص بالبطارية يومض باللون الأحمر.	إذا لم يتم التشغيل أو الشحن خلال 90 ثانية، فسوف يتحول إلى حالة السكون. جميع مصابيح LED مطفأة
	2. مستوى البطارية > 25%: عرض النسبة المئوية المكتشفة	بين 25% و35%: 1 مؤشر LED الخاص بالبطارية أخضر بين 36% و55%: 2 مؤشرين LED الخاصين بالبطارية أخضر بين 56% و75%: 3 مؤشرات LED الخاصة بالبطارية خضراء بين 76% و100%: 4 مؤشرات LED الخاصة بالبطارية خضراء إذا لم يتم التشغيل أو الشحن خلال 90 ثانية، فسوف يتحول إلى حالة السكون. جميع مصابيح LED مطفأة
3. أثناء التكسير	1. مستوى البطارية <25%: مؤشر LED الخاص بالبطارية يومض باللون الأحمر.	في حالة تشغيل البطارية، تكون وظيفة السحق متوقفة عن العمل. عند التوصيل، تكون وظيفة السحق قيد التشغيل. إذا لم يتم التشغيل أو الشحن خلال 90 ثانية، فسوف يتحول إلى حالة السكون. جميع مصابيح LED مطفأة
	2. مستوى البطارية > 25%: عرض النسبة المئوية المكتشفة	.ةلاعفلا 2.2 ةقرس فنـ
4. الشحن	1. عند توصيلها، تومض جميع مؤشرات LED الأربعة الخاصة بالبطارية واحدًا تلو الآخر	لا تنطبق
	2. يوتسملا يئاقلتلا صحف ةيراطبلا دعب ةمئاقلا ضرعت LED حيباصم ءيضي ىلع راسيلا ىلع LED حيباصم ءيضي ،ةشاشلا ىلع ةيمس ةدمل رضخلا نولللاب ةفاشتكا متي اذإ نيتيتيناث 50%. يوتسم. 4.1. ةقرس نم تاروذ سمخ لامتكا دعب ةيراطبلا تانايب ةدعاقب صحف متي ىتح 4.2 ةقرس ررك .3 لمكلا نولللاب منحش.	
	4. مشحونة بالكامل	إذا لم يتم التشغيل أو الشحن خلال 90 ثانية، فسوف يتحول إلى حالة السكون. جميع مصابيح LED مطفأة

مؤشرات الزر:
افصل مصدر الطاقة. امسح أسطح الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً. استخدم الورق أو القماش الجاف للتنظيف للمرة الثانية. يمكن غسل حامل الأكواب بالماء ومسحه بقطعة قماش جافة. يُنصح بشدة بتنظيف الوحدة بعد الاستخدام لمنع التلوث أو دخول المسحوق إلى المجموعة الميكانيكية مما قد يؤدي إلى حدوث خلل.

الاستخدام المستهدف:
تم تطوير eCrush™ لكسر الأدوية فقط. لا تستخدم هذا الجهاز وملحقاته لأغراض أخرى. في حالة استخدام الجهاز أو ملحقاته لأغراض أخرى، سيتم إلغاء الضمان. استشر طبيبك دائمًا أولاً قبل كسر الدواء. لا يُسمح بكسر جميع الأدوية.

معلومات السلامة العامة:
احتفظ بجهاز eCrush™ بعيدًا عن متناول الأطفال. توقف عن استخدام الوحدة في حالة ملاحظة أي ضرر محتمل. استشر طبيبك أولاً قبل كسر الدواء باستخدام eCrush™ يجب دائمًا أن يقوم بعمليات الإصلاح فنيون مؤهلون أو ممثلونا الرسميون. ضع الوحدة دائمًا على سطح مستوٍ وثابت. لا تفتح الغطاء أثناء الكسر. يجب استخدام eCrush™ في درجة حرارة الغرفة وفي بيئة نظيفة. استخدم eCrush™ في غرفة مضاءة جيدًا لتجنب وقوع الحوادث. أكواب الكسر للاستعمال لمرة واحدة.

الخدمة والصيانة:
لإجراء عمليات الإصلاح واستبدال قطع الغيار، يجب إرجاع eCrush™ إلى شركة Rushwood B.V. أو الموزع الإقليمي. بعد إصلاح قطعة الغيار، قم دائمًا بفحص الوحدة وإجراء استخدام تجريبي. إذا انتابك أي شكوك، فيرجى عدم استخدام الوحدة والاتصال بالموزع للحصول على المساعدة.

الضمان:
ضمان محدود قياسي لمدة عامين. في ظل الاستخدام المنتظم والشروط، تضمن الشركة المصنعة أن يكون هذا المنتج خاليًا من عيوب الجودة والمواد لمدة عامين (2) من تاريخ الفاتورة الأصلية. إذا تم إعادة استخدام أكواب الكسر التي تستعمل لمرة واحدة أو تم استخدام أكواب من أي علامة تجارية أخرى، فسيتم إلغاء الضمان. رسوم الشحن والمناولة يدفعها العميل. توافق الشركة المصنعة، حسب اختيارها خلال فترة الضمان، على إصلاح أي عيب في المواد أو تقديم منتج معاد بناؤه أو تجديده بقيمة مساوية مقابل ذلك دون مقابل. سيتحمل العميل رسوم الشحن والمناولة والتعبئة والإعادة بالبريد والتأمين. يخضع هذا الإصلاح للتحقق من العيب أو الخلل وإثبات عملية الشراء كما يتم تأكيده من خلال إظهار رقم الطراز على إيصال المبيعات الأصلي المؤرخ.

الاستثناءات من الضمان:
سوء الاستخدام أو استخدام الجهاز لأغراض أخرى. العيوب والأعطال الناتجة عن الإصلاح أو التعديل غير المصرح به. عدم اتباع إرشادات التشغيل/ دليل المستخدم. الأضرار والأعطال الناجمة عن الحوادث أو سوء الاستخدام أو الإهمال أو التعامل معها بإهمال أو إمدادات الجهد غير الطبيعية أو انقطاع التيار الكهربائي أو غيرها من الأحداث الخارجة عن سيطرة الشركات. التآكل الطبيعي. لا ينطبق على الملحقات وقطع الغيار.

ةيئاهنلا تافصاوملا

مزود الطاقة	المواصفات الفنية
الإدخال (الطاقة)	محول تيار متردد/ تيار مستمر، 100 ~ 240 فولت، 50/60 هرتز
ةيراطبلا	Li-ion 14.8V4400mAh
وقت دورة التكسير	22 1+ ثانية
دورات التكسير التقريبية	100.000 مرة
مادة كوب الكسر	مادة البولي بروبيلين الملائمة للطعام
حجم كوب الكسر	30 ملم
الحد الأقصى لوزن الحبوب لكل عملية تكسير	≤ 4 جرام
الأبعاد (سم)	191,5 (طول) × 147 (عرض) × 194 (ارتفاع)
الوزن (كجم)	3,82

نطاق شروط الاستخدام:
- نطاق درجة حرارة: من 5 إلى 40 درجة مئوية
- الارتفاع: أقل من 2000 متر
- الرطوبة النسبية: أقل من 80% لدرجات الحرارة أقل من 31 درجة مئوية، وتنخفض خطياً إلى 50% عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.
- درجة التلوث: 2.
- لا تستخدم في بيئة رطبة.

محول تيار متردد/ تيار مستمر:
- استخدم فقط المحول المرفق مع الوحدة في العبوة.
- لا يتحمل المصنع/ الموزع أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار أو حوادث ناجمة عن استخدام محولات أخرى.
- قم بشراء قطعة غيار محول التيار المتردد/ التيار المستمر فقط من موزعينا المعتمدين.
- لا تستخدم محول التيار المتردد/ التيار المستمر في حالة ملاحظة وجود أي تلف.
- لا تستخدم الجهاز أو بطارية ليثيوم أيون أو محول التيار المتردد/ التيار المستمر أو القابس بأيد مبتلة.
- إذا تم استخدام المنتج بطريقة غير محددة من قبل شركة Rushwood B.V.، فقد تضعف الحماية التي يوفرها الجهاز.
- ضع محول التيار المتردد/ التيار المستمر بطريقة تجعل من السهل فصله عن مأخذ التيار.

بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن:
- استخدم فقط بطارية ليثيوم أيون المرفقة مع الوحدة في العبوة.
- لا يتحمل المصنع/ الموزع أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار أو حوادث ناجمة عن استخدام بطاريات أخرى.
- قم بشراء قطعة غيار بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن فقط من موزعينا المعتمدين.
- لا تستخدم بطارية ليثيوم أيون في حالة ملاحظة وجود أي تلف.
- افصل بطارية ليثيوم أيون وأزلها من حجرة البطارية إذا كنت تريد تشغيل الجهاز فقط بواسطة محول التيار المتردد/ التيار المستمر.يجب فصل بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن أثناء النقل.
- تضمن بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن 500 دورة شحن بأداء أمثل.
- وستنخفض قدرة الشحن بعد ذلك.

RUSHWOOD PRACTICAL HEALTHCARE SOLUTIONS
Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
NL – 4941 VM Raamsdonksveer
Nederland

ECMANAR250107