



Electronic Crushing of medication

eCrush™ Kullanım Kılavuzu

Model numarası RW01
Kullanmadan önce bu kullanı
kılavuzunu mutlaka okuyun.

TU eCrush™ kullanımı kolay, güvenilir ve temizlemesi kolay bir elektronik hap kırıcıdır. Doğru kullanıldığında, eCrush™ ~100.000 ezilme oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Lütfen ambalaj içindeki tüm parçaları kontrol edin:

1. eCrush™ Elektronik hap kırma cihazı
2. 1 set AC/DC adaptör ve güç kablosu
3. 1 adet yeniden şarj edilebilir Li-Ion pil
4. 1 Tornavida
5. 1 bardak tutucu
6. 100 adet tek kullanımlık kırma kabı

İk kez kullanımı ve kurulum:

1. eCrush'ı nakliye ambalajından çıkarın ve kullanmadan önce görsel bir hasar olmadığından emin olmak için yüzeyini kontrol edin. 2. Verilen mini tornavidayı kullanarak pil kapağını açın. Akü bölmesinin içine monte edilmiş konektörlü yapılmış bir kablo şimdi görülebilir. Şarj edilebilir Li-Ion pili takın ve iç taraftaki konektörle bağlayın. Pil kapağını kapatın. 3. AC/DC adaptörünü kullanarak ezme cihazını güç kaynağına bağlayın. Güç değeri 100~240V AC50/60Hz'dir. Makine şimdi şarj oluyor. 4. eCrush, şarj edilebilir Li-Ion pil veya yalnızca AC/DC adaptör ile kullanılabilir. Pili kullanmayacaksanız, lütfen makineden ayırın ve çıkarın. 5. Kapağı açmak için dikdörtgen şeklindeki AÇ düğmesine basın. 6. Bardak tutucuyu makinenin içine yerleştirin. 7. İçinde ilaç bulunan tek kullanımlık kırma kabını bardak tutucusuna yerleştirin. 8. İlacın üzerine başka bir tek kullanımlık kap yerleştirin. Ezme başına DAİMA aralarında ilaç bulunan 2 fırınca kullanın. 9. Kapağı kapatın. 10. Makineyi açmak için sağ düğmeye basın. 11. Ezmeye başlamak için sol düğmeye basın. Ezme işlemi yaklaşık 22/23 saniye sürecektir. 12. Kapağı açmak ve bardakları ve bardak tutucuyu çıkarmak için OPEN düğmesine basın. 13. Bardakları tutucudan alın. İlacı uygulamadan önce görsel kontaminasyon olup olmadığını kontrol edin.

Düğme göstergeleri:

Düğme	Pil gücüyle	Fişe takılı olduğunda
güç açma/ kapama düğmesi	Uyu: Tüm LED'ler kapalı Etkinleştirildi/ Çalışmaya Hazır: LED Mavi Ezme sırasında: LED Mavi Ezme HATASI: LED Kırmızı	Uyu: Tüm LED'ler kapalı Şarj oluyor: LED Kırmızı Tamamen dolu: LED Mavi Etkinleştirildi/ Çalışmaya Hazır: LED Mavi Ezme sırasında: LED Mavi yanıp sönüyor Ezme HATASI: LED Kırmızı
ezme düğmesi	Uyu: Tüm LED'ler kapalı Etkinleştirildi/ Çalışmaya Hazır: LED Yeşil Ezme sırasında: LED Yeşil yanıp sönüyor Pil seviyesi <%25: Pil LED'i Kırmızı yanıp sönüyor.	Uyu: Tüm LED'ler kapalı Etkinleştirildi/ Çalışmaya Hazır: LED Yeşil Ezme sırasında: LED Yeşil yanıp sönüyor Ezme HATASI: LED Kırmızı

Pil Seviyesi Ekran Göstergeleri:

Durum	LED ekrana	Detaylar
1. Uyku	Uyu: Tüm LED'ler kapalı	Geçerli değil
2. Activated / Ready to Operate	1. Pil seviyesi <%25: Pil LED'i Kırmızı yanıp sönüyor.	Eğer 90 saniye içinde herhangi bir işlem veya şarj işlemi yapılmazsa, UYKU durumuna geçecektir. Tüm LED'ler kapalı
	2. Pil seviyesi >%25: Algılanan yüzde göstergesi	25 ile %35 arasında: 1 pil LED'i Yeşil yanar 36 ile %55 arasında: 2 pil LED'i Yeşil yanar 56 ile %75 arasında: 3 pil LED'i Yeşil yanar 76 ile %100 arasında: 4 pil LED'i Yeşil yanar Eğer 90 saniye içinde herhangi bir işlem veya şarj işlemi yapılmazsa, UYKU durumuna geçecektir. Tüm LED'ler kapalı
3. Ezme sırasında	1. Pil seviyesi <%25: Pil LED'i Kırmızı yanıp sönüyor.	Pil gücündeyse, kırma işlevi kapalıdır. Fişe takıldığında, kırma işlevi açıktır. Eğer 90 saniye içinde herhangi bir işlem veya şarj işlemi yapılmazsa, UYKU durumuna geçecektir. Tüm LED'ler kapalı
	2. Pil seviyesi >%25: Algılanan yüzde göstergesi	Yukarıdaki #2.2 ile aynı.
4. Şarj etme	1. Fişe takıldığında, 4 pil LED'inin tümü teker teker yanıp söner	Geçerli değil
	2. Beş #4.1 döngüsü tamamlandıktan sonra akü seviyesinin otomatik kontrolü.	Tespit edilen akü seviyesi için ilgili LED'ler iki saniye boyunca YEŞİL yanar. Örneğin, %50 seviye tespit edilirse soldaki iki LED iki saniye boyunca YEŞİL yanar.
	3. Tamamen şarj olana kadar #4.1 ve 4.2'yi tekrarlayın.	Dört LED'in tümü YEŞİL.
	4. Tamamen dolu	Eğer 90 saniye içinde herhangi bir işlem veya şarj işlemi yapılmazsa, UYKU durumuna geçecektir. Tüm LED'ler kapalı

Nasıl temizlenir:

Güç kaynağının bağlantısını kesin. Ünitenin yüzeylerini kuru veya hafif ıslak bir bezle silin. İkinci bir temizlik için kuru kağıt veya bez kullanın. Bardak tutucu su ile yıkanabilir ve kuru bir bezle silinebilir. Mekanik aksamın içine toz girerek arızaya yol açabilecek kirlenmeyi önlemek için kullanımdan sonra ünitenin temizlenmesi şiddetle tavsiye edilir.

Kullanım amacı:

eCrush™ sadece ilaçların ezilmesi için geliştirilmiştir. Bu cihazı ve aksesuarlarını başka amaçlar için kullanmayın. Cihazın veya aksesuarlarının başka amaçlarla kullanılması durumunda garanti geçersiz olacaktır. İlaçları ezmeden önce daima doktorunuza danışın. Tüm ilaçların ezilmesine izin verilmez.

Genel güvenlik bilgileri:

eCrush™'ı çocuklardan uzak tutun. Herhangi bir hassas hasar gözlenirse üniteyi kullanmayı bırakın. İlaçları eCrush™ ile ezmeden önce doktorunuza danışın. Onarımlar her zaman kalifiye teknisyenler veya resmi temsilcilerimiz tarafından yapılmalıdır. Üniteyi her zaman düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. Ezme sırasında kapağı açmayın. eCrush™ oda sıcaklığında ve temiz bir ortamda kullanılmalıdır. Kazaları önlemek için eCrush™'ı iyi aydınlatılmış bir odada kullanın. Kırma kapları tek kullanımlıktır ve bir kez kullanılabilir.

Servis ve Bakım:

Onarımlar ve parça değişimleri için eCrush™ Rushwood B.V.'ye veya bölgesel distribütörünüze iade edilmelidir. Onarımdan sonra üniteyi her zaman deneme kullanımıyla kontrol edin. Herhangi bir belirsizliğiniz varsa, lütfen üniteyi kullanmayın ve yardım için distribütörünüze iletişime geçin.

Garanti:

Standart 2 yıllık sınırlı garanti. Normal kullanım ve koşullar altında, üretici bu ürünün orijinal fatura tarihinden itibaren iki (2) yıl boyunca kalite ve malzeme açısından kusursuz olacağını garanti eder. Tek kullanımlık kırma kapları tekrar kullanılsa veya başka bir markanın kapları kullanılsa, garanti geçersiz olacaktır. Nakliye ve taşıma ücretleri müşteri tarafından ödenecektir. Üretici, garanti süresi boyunca kendi terçihine bağlı olarak, herhangi bir malzeme kusurunu onarmayı veya karşılığında eşit değerde yeniden yapılmış veya yenilenmiş bir ürünü ücretsiz olarak sağlamayı kabul eder. Nakliye, taşıma, paketlenme, iade posta ücreti ve sigorta ücreti müşteriye aittir. Bu tür bir onarım, kusur veya arızanın doğrulanmasına ve orijinal tarihli satış makbuzundaki model numarasının doğrulanmasıyla onaylanan satın alma belgesine tabidir.

Garanti kapsamı dışındadır:

Yanlış kullanım veya cihazın başka amaçlarla kullanılması etkisiz onarım veya değişiklikten kaynaklanan kusurlar ve arızalar. Çalıştırma yönergelerine/ Kullanım kılavuzuna uyulmamıştır. Kazalar, yanlış kullanım, ihmal, dikkatsiz kullanım, anormal voltaj beslemesi, elektrik kesintileri veya şirketlerin kontrolü dışındaki diğer olaylardan kaynaklanan hasar ve arızalar. Normal aşınma ve yıpranma. Aksesuarlar ve yedek parçalar için geçerli değildir.

Teknik özellikler:

Güç kaynağı	Teknik özellikler
Giriş (güç)	AC/DC adaptör, 100~240V, 50/60Hz
Pil	Li-ion 14.8V4400mAh
Kırma çevrim süresi	22 +1 saniye
Yaklaşık kırma döngüleri	100.000 kez
Kırma kabı malzemesi	Gıda sınıfı Polipropilen
Kırma kabı hacmi	30 ml
Maks. Ezme başına hap ağırlığı	≤ 4 gram
Boyutlar (cm)	191,5 (U) x 147 (G) x 194 (Y)
Ağırlık (kg)	3,82

Kullanım koşulları aralığı:

- Sıcaklık aralığı: 5 ila 40 °C
- Yükseklik: 2000 metreden az
- Bağıl nem: 31 °C'nin altındaki sıcaklıklar için %80'den az, 40 °C'de doğrusal olarak %50'ye düşer.
- Kirliilik derecesi: 2.
- Islak ortamda kullanımları.

AC/DC adaptör:

- Yalnızca üniteyle birlikte ambalaj içinde verilen adaptörü kullanın.
- Üretici/d dağıtıcı, diğer adaptörlerin neden olduğu herhangi bir hasar veya kazadan kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez.
- Yedek AC/DC adaptörünü yalnızca yetkili distribütörlerimizden satın alın.
- Herhangi bir hasar gözlenirse AC/DC adaptörünü kullanmayın.
- Makineyi, Li-Ion pili, AC/DC adaptörü veya fişi ıslak elle kullanmayın.
- Ürün Rushwood B.V. tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanırsa, makine tarafından sağlanan koruma bozulabilir.
- AC/DC adaptörünü prizden kolayca çıkarılabilecek şekilde yerleştirin.

Şarj Edilebilir Li-Ion Pil:

- Yalnızca üniteyle birlikte ambalaj içinde verilen Li-Ion pili kullanın.
- Üretici/d dağıtıcı, diğer akülerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kazadan dolayı herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez.
- Sadece yetkili distribütörlerimizden yedek şarj edilebilir Li-Ion pil satın alın.
- Herhangi bir hasar gözlenirse Li-Ion pili kullanmayın.
- Makineyi yalnızca AC/DC Adaptörü ile çalıştırmak istiyorsanız Li-Ion pili pil bölmesinden ayırın ve çıkarın.
- Şarj edilebilir Li-Ion bataryanın taşıma sırasında bağlantısı KESİLMELİDİR.
- Şarj edilebilir Li-Ion Pil, optimize edilmiş performans ile 500 şarj döngüsünü garanti eder.
- Şarj kapasitesi bundan sonra azalacaktır.



Rushwood B.V.
Ottergerde 30
NL - 4941 VM Raamsdonksveer
Nederland